

Technische Leistungsbeschreibung CIMS-Anschlüsse

1. Einführung

- a) Die FKB betreibt für die Abfertigung der Flüge und zur Information der Fluggäste ein Content Information Management System (CIMS). Informationen aus diesem System können Mietern auf dem Flughafen zur Verfügung gestellt werden, die an der Abfertigung beteiligt sind oder in ihren Mietbereichen Fluggäste informieren wollen. Die CIMS-Daten werden ausschließlich innerhalb des Flughafens angeboten.
- b) Das CIMS stellt Daten über Ankunft, Abflug und Bearbeitungsstatus aktueller Flüge zeitnah zur Verfügung. Es wird 365 Tage im Jahr 24 Stunden täglich betrieben.

2. Technische Parameter

- a) Die Versorgung der CIMS-Anschlüsse erfolgt über das FKB-eigene LAN. Zu einem CIMS-Anschluss gehört neben einem LAN-Port auch die für die Anzeige notwendige Hardware, bestehend aus Controller, Monitor und Tastatur. Die Standardanzeige enthält folgende Inhalte:
 - *Ankunft/Abflug planmäßig*
 - *Ankunft/Abflug erwartet*
 - *Flugnummer*
 - *Ziel/Herkunft*
 - *TMO*
 - *Position*
 - *Gepäckband*
 - *On-Block/Off-Block*
 - *Gate*
 - *Check-In-Schalter*
- b) CIMS-Anschlüsse in bestehende Kundennetze können nur nach Prüfung der individuellen Situation realisiert werden. Sie erfordern wegen der notwendigen Anpassungsarbeiten gesonderte Vereinbarungen bezüglich der Mietkosten und der Vertragslaufzeit.
- c) Die anzuzeigenden Daten können im Rahmen der Verfügbarkeit an die Wünsche des Mieters angepasst werden.
- d) Während der Mietdauer gewünschte Änderungen der Inhalte sind kostenpflichtig möglich.
- e) Die Wartung des CIMS-Equipments erfolgt durch FKB-Personal.

3. Leistungsumfang

Der Kunde erhält die beschriebene Hardware mit den gewünschten Informationen betriebsfähig zur Verfügung gestellt. Service Level zu Verfügbarkeiten der Anzeigen werden nicht vereinbart.

4. Mindestmietdauer/Kündigung

Die Mindestmietdauer beträgt 3 Jahre, die Kündigungsfrist 3 Monate.